
起点
西日本旅客鉄道株式会社山陰本線
北栄町境界
県道福永由良線
町道槻下法万線
県道倉吉東伯線
農道
町道槻下南団地１号線
町道伊勢野斉尾線
町道斉尾鳥池線
農道
町道森藤伊勢野線
町道金屋鳥池線
農道
県道東伯関金線
町道槻下法万線
県道法万大栄線
県道古長杉下線
町道矢下堤防線
町道光好丸尾線
県道東伯野添線
県道下見関金線
農道
※国土地理院地図を使用しています。
道の駅
琴浦ＰＡ
八橋駅
浦安駅
大栄東伯ＩＣ
琴浦東ＩＣ
500 m